



イベント・客船誘致・災害対策に！ ポジモ 移動式Wi-Fi SPOT 説明書

Ver. 1.1

2016/6


株式会社ネクステック

- **電源が無い場所でもFree Wi-Fiを設置**
 - 埠頭やイベント会場に、来場者が喜ぶFree Wi-Fiを提供。
- **アクセスポイント「ポジモ」とLTE回線まで一式のセット**
 - 最低限の申し込み書類で手続きが完了。
- **設置30分、撤去10分。一人で簡単な作業**
 - スタッフの増員は不要です！

少ない時間で
十分なおもてなし




パッケージ構成図



LANケーブル
電力供給

部品(送付物)一覧

品名	数量
A)バリケードスタンド	2
B)塩ビ管	3
C)ポール固定金具	2
D)防水ケース	1
E)防水LANケーブル	1
F)防水USBケーブル	1
G)NATルーター	1
H)NATルーター電源ケーブル(USB)	1
I)モバイルバッテリー	1
J)モバイルルーター	1
K)モバイルルーター クレードル	1
L)モバイルルーター 電源ケーブル(USB)	1
M)LANケーブル	1
N)結束バンド(1回あたり2本)	4
O)USB TypeA-B変換コネクタ	1
P)Free Wi-Fiサインボード	2
Q)針金(1回あたり2本)	2
R)防水ケース用南京錠	1
本マニュアル	1



お手数ですが、下記をご用意ください

モンキーレンチ等(16mm)、プラスドライバー、ニッパー、のぼり用ポール、低粘着テープ(養生テープ)をご用意ください。


1. 台座組み立て

- バリケードスタンドに塩ビ管を取り付けます。
- ポール固定金具を取り付けます。
- ポール(ご用意ください)をポール固定金具に取り付けます。




2. 防水ケース

- モバイルルーターの電源を入れます。
 - LTE接続が表示されることを確認
- モバイルルーターをクレードルに取り付けます。
- クレードルとNATルーターをLANケーブルで接続します。
- モバイルバッテリーとクレードルを電源ケーブル(USB)で接続します。
- 写真の様に収納します。
- 全てが、きちっと接続されているか確認します。
- 蓋をして、南京錠でロックします。



3. 防水ケース取り付け

- 防水ケースをバリケードスタンドの写真の位置に、結束バンドで固定します。
- 防水ケース上部と下部の両方を固定します。



4. ポジモ取り付け・接続

- 写真の様にポジモを取り付けます。
- ポジモのクランプを、針金で8の字になるように締め付けます。



- 防水ケースから出ている、防水LANケーブル、防水USBケーブルをそれぞれポジモに接続します。



アンテナケースは、ポールの可能な限り高い位置に低粘着テープで取り付けます。


5. 動作確認

- ポジモの電源スイッチをONにします。
- 5分間待ちます。
- スマートフォン等で下記のSSIDに接続できることを確認してください。
 - SSID : poggimo_ap
 - Password : 01234567
 - 暗号化 : WPA2-PSK(AES)
- インターネットにアクセスできることを確認してください。
- ➡ インターネットに接続できない場合は、「8.トラブルシューティング」をご確認ください。

6. 配置

■ ポジモとFree Wi-Fiサインボードは、
図のように配置してください。

- 利用者はサインボード付近に集まります。
- ポジモにサインボードを取り付けると、利用者が障害物となり、電波が弱くなります。
- サインボードとポジモの間には障害物が無いようにします。



7. 撤去

- それぞれの電源をOFFにします。
- P3の写真の様に解体します。
- 荷受け時と同等に梱包してください。

8. トラブルシューティング

- モバイルルーターの表示を確認してください。



- NATルーターのLEDが点灯していることを確認してください。

- 電源、インターネット、LANのLEDが点灯するのが正常です。

- 防水ケース内部及びポジモと防水ケーブルの接続が正しいか確認してください。

- スマートフォン等がIPアドレス、「192.168.110.***」を取得していることを確認してください。

- モバイルルーターの再起動、モバイルバッテリーとの電源の抜き差しをお試しください。

- 電源のUSBケーブル、LANケーブルの接続が正しいか確認してください。


- ポジモの電源がONになっているか確認してください。

- 全ての接続を確認後、ポジモの電源を確認してください。

- SSID、パスワード、防水ケース内とポジモの配線を確認してください。

■ 状態確認スイッチ

- 電池残量とインターネット接続を確認：状態確認スイッチを押して離す



■ 管理コンソール

- 電池残量確認、通信ログ確認、SSIDの変更などが可能です。
- ステルスモードのアクセスポイントに手動で無線LAN接続します。
 - ▶ ポジモ本体ごとに異なります。
- 本体S/N：本体裏面に記載
- SSID：付属のマニュアルに記載
- パスワード：付属のマニュアルに記載
- 接続後、ブラウザで管理コンソールを開きます(以下、どちらか)。
 - ▶ <http://poggimo.setup>
 - ▶ <http://192.168.191.191>

お問い合わせ先：
株式会社ネクステック 製品事業部 高橋、伝法
電話：011-729-3711
メール：sales@poggimo.info
Web：www.poggimo.info